

玻璃層板(玻璃架手)使用說明

使用方式 A: 當玻璃層板寬度尺寸與架手間距相同時




玻璃層板補強



裝置於玻璃層板下方，
可避免架手左右搖晃，
同時增加整體強度。

使用方式 B: 當玻璃層板寬度尺寸大於架手間距



無1212角管時，請將架手固定於玻璃層板內側。
內縮安全範圍參考距離請參照下表。

玻璃架手建議安裝位置 * 未使用1212角管(橫桿)時							
規格	100	150	200	250	300	350	400 450
安全範圍	25	35	35	40	50	55	100 130

(單位:mm)

凡購買玻璃架手均有附贈透明止滑條。